

1. Guide til indstilling af uret i NT98 pulten

Når man står i -

- 1) en sportsgren: Tryk på de to **MODE** samtidigt.
Tryk derefter **B** (EXIT) for at gå til hovedmenuen.
 - 2) hovedmenuen (valg af sport): Tryk **A** (SETUP) for at gå til setup-menuen.
 - 3) setup-menuen: Med **C** og **D** skiftes mellem indstillingsmulighederne.
Tryk **F** , **G** eller **ENTER** når der står "INDSTIL UR".
Nu kan den ny tid tastes ind.
- Indtast ny tid: Tiden tastes ind via de numeriske taster.
Med **CLEAR** kan det sidst indtastede tal slettes.
Godkend med **ENTER** eller fortryd ændring af tid med **MENU**.
- Returner til sportsgren: Tryk **A** (EXIT) for at returnere til hovedmenuen.
Vælg en sportsgren i hovedmenuen.